

Fernanzeigen

Vtec Electronics GmbH
Schenkstrasse 1
CH-3380 Wangen a.A.
Tel. +41 32 631 11 54
www.vtec.ch



Protokoll-Konfiguration

Gassner

 Wiege- und Messtechnik Ges.m.b.H

Unterstützte Protokolle

1. Fernanzeige-Protokoll PCOUT.V04 <STX>Daten<ETX>

Fernanzeige-Protokoll PCOUT.V04

Anzeigen: V25N, V60N, V100N, V100C
Anzeige: Gewichtswert, wenn vorhanden Status-LED's
Firmware-Version: ab 6.0b

Einstellungen PC-Software

Protokoll	Custom 1
Sonderfunktion	Funktion 2

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	035
------------------	-----

Status-LED's

LED 1		→0←	= Nullage
LED 2		▲▲	= Stillstand
LED 3		Error	= Error
LED 4			

Funktionen

Anzeige Netto-Gewichtswert, Nullage, Bewegung/Stillstand, Positiv/Negativ, Dezimalzeichen werden berücksichtigt.

Anzeige Werte < -99'999 - - - - - (Minus und Striche unten)
Werte > 999'999 - - - - - (Striche oben)
Error Status - - - - - (Striche Mitte)

Frei wählbare Einstellungen

- Schnittstelle (RS232)
- Baudrate (9600)
- Parität (8 Bit, none)
- Timeout (4 Sekunden, -||-)
- Helligkeit (automatisch)