

Fernanzeigen

Vtec Electronics GmbH
Schenkstrasse 1
CH-3380 Wangen a.A.
Tel. +41 32 631 11 54
www.vtec.ch



Protokoll-Konfiguration

RHEWA 1

Unterstützte Protokoll

1. Standard-Protokoll 83Z ANZEI.1 Protokoll <STX> Daten <EOT>

1a. Standard-Protokoll 83Z Anzeige ohne Ampel

Anzeige: Gewichtswert
Firmware-Version: ab 4.4 ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	<STX>Daten<EOT>
Sonderfunktion	Funktion keine
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	005
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

1b. Standard-Protokoll 83Z Anzeige mit Ampel

Anzeige: Gewichtswert, Ampel (Ruhelage)
Firmware-Version: ab 4.4 ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	<STX>Daten<EOT>
Sonderfunktion	Funktion 2
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	032
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

Ampel Grün = Ruhelage
Ampel Rot = in Bewegung