

3. Flintec-Protokoll

Anzeige: Gewichtswert
Firmware-Version: ab 3.0 a

ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	Daten<CR>
Sonderfunktion	keine
Ausblenden vorlaufender Zeichen	02

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	003
Ausblenden vorlaufender Zeichen	02

4. SPEC 1

Anzeige: Gewichtswert
Firmware-Version: ab 3.0a

ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	<STX>Daten<CR>
Sonderfunktion	keine
Ausblenden vorlaufender Zeichen	03

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	005
Ausblenden vorlaufender Zeichen	03

5. SPEC 2

Anzeige: Gewichtswert
Firmware-Version: ab 3.0a

ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	<STX>Daten<ETX>
Sonderfunktion	keine
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	000
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

6A. SPEC 3

Anzeige ohne Ampel

Anzeige: Gewichtswert
Firmware-Version: ab 3.0a

ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	<STX>Daten<ETX>
Sonderfunktion	keine
Ausblenden vorlaufender Zeichen	01

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	000
Ausblenden vorlaufender Zeichen	01

6B. SPEC 3

Anzeige mit Ampel

Anzeige: Gewichtswert, Ampel
Firmware-Version: ab 3.0a

ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	<STX>Daten<ETX>
Sonderfunktion	keine
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	014
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

7. Schauf-Protokoll

Anzeige: Gewichtswert
Firmware-Version: ab 3.0 a

ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	Daten<CR>
Sonderfunktion	keine
Ausblenden vorlaufender Zeichen	03

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	003
Ausblenden vorlaufender Zeichen	03

8. Toledo-Protokoll

Anzeige: Gewichtswert
Firmware-Version: ab 3.0 a

ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	<STX>Daten<CR>
Sonderfunktion	keine
Ausblenden vorlaufender Zeichen	03

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	005
Ausblenden vorlaufender Zeichen	03

Anzeige: Gewichtswert und Status-LED
Firmware-Version: ab 6.0

ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	Custom 6
Sonderfunktion	Funktion 1

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	026
------------------	-----