Vtec Electronics GmbH
Schenkstrasse 1
CH-3380 Wangen a.A.
Tel. +41 32 631 11 54
www.vtec.ch

swiss made

Fernanzeigen

Protokoll-Konfiguration

Rinstrum

Unterstütze Protokolle

1. Fernazeige-Protokoll	Ranger A	<STX>Daten<ETX>
2. Fernazeige-Protokoll	Ranger B	<STX>Daten<ETX>

Fernanzeige-Protokoll

Anzeigen:	V25N, V60N, V100N, V100C
Anzeige:	Gewichtswert und Zusatzinformationen Ampel mittels Kabel-Eingänge
Firmware-Version:	ab 6.0b

Einstellungen PC-Software

Protokoll	Custom 2
Sonderfunktion	Funktion 2

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	036

LED 1		Noch nicht unterstützt
LED 2		Noch nicht unterstützt
LED 3		Noch nicht unterstützt
LED 4		Noch nicht unterstützt

Funktionen

Anzeige Gewichtswert, Dezimalzeichen und Negative Werte, Ampel, Überlast, Unterlast, Error und nicht darstellbare Werte werden berücksichtigt.

Anzeige	Unterlast	- - - - - -	(Striche unten)
	Überlast	- - - - - -	(Striche oben)
	Error	Err	
	Wert >999999 oder 99999,9	- - - -	
	Wert < -99999 oder -9999,9	- - - -	

Frei wählbare Einstellungen

- Schnittstelle (RS232)
- Baudrate (9600)
- Parität (8 Bit, none)
- Timeout (4 Sekunden, –¦¦–)
- Helligkeit (automatisch)