

Fernanzeigen

Vtec Electronics GmbH
Schenkstrasse 1
CH-3380 Wangen a.A.
Tel. +41 32 631 11 54
www.vtec.ch



Protokoll-Konfiguration

Sartorius AG

Unterstützte Protokoll

1. Fernanzeige-Protokoll V1.01 <STX>Daten<ETX>

1. Fernanzeige-Protokoll V1.01

Anzeige: Gewichtswert, wenn vorhanden Status-LED
Firmware-Version: ab 4.6a ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	<STX>Daten<ETX>
Sonderfunktion	Funktion 2
Adresse	003 (Wägepunkt)
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	028
Adresse	003
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

Status-LED's

LED 1	Net
LED 2	→0←
LED 3	▲▲
LED 4	Error

Wenn tariert wurde, wird der Netto-Gewichtswert angezeigt. Wenn nicht tariert ist wird der Brutto-Gewichtswert angezeigt.
Negative Werte werden bis -99999 angezeigt.

Die Geräteadresse entspricht dem Wägepunkt und muss identisch mit Wiegeterminal eingestellt sein. Die Adresse 000 ist nicht zulässig.
Die Adresse kann 001 bis 007 (A-G) sein.