Vtec Electronics GmbH
Schenkstrasse 1
CH-3380 Wangen a.A.
Tel. +41 32 631 11 54
www.vtec.ch

Fernanzeigen

Protokoll-Konfiguration

Fritz Kübler GmbH

Unterstütze Protokoll

1. Standard-Protokoll	CODIX 56x	Protokoll CR.LF	
	CODIX 57x	F09.084=0 oder F09.084=1	(<LF><CR>)

1. Standard-Protokoll Anzeige ohne Ampel

Anzeige: Gewichtswert
Firmware-Version: ab 5.0 ab 6.0

Einstellungen PC-Software

Protokoll	Daten<CR><LF>
Sonderfunktion	Funktion 2
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

Einstellungen Direktprogrammierung

Protokoll-Nummer	030
Ausblenden vorlaufender Zeichen	00

Die Geräteadresse hat keine Funktion.

Alle Protokolle werden ohne Änderung der Einstellungen in der Fernanzeige berücksichtigt.

Auf der Fernanzeige werden Werte von -99'999 bis 999'999 dargestellt.
Ist er der übermittelte Werte kleiner als -99'999 wird ‚-_ _ _ _ _' angezeigt.